



Zestaw do montażu
naściennego rekuperatora

Instrukcja montażu

dla instalatora

Instrukcja montażu naściennego central wentylacyjnych BOE

Centrale wentylacyjne BOE przystosowano do montażu naściennego.

W tym celu należy:

1. Zamocować listwę do urządzenia za pomocą nitów 4x8 (9 sztuk w zestawie),
2. Wkręcić gumowe odbojniki w otwory u dołu tylnej ściany obudowy urządzenia (2 sztuki) aż do wyczucia oporu,
3. Wypoziomować i przytwierdzić listwę (wieszak) do ściany za pomocą kołków i wkrętów odpowiednio dobranych do obciążenia oraz materiału, z którego wykonana jest ściana.
4. Zawiesić urządzenie na wieszaku.
5. Wypoziomować urządzenie w kierunku płyty rewizyjnej (wykręcić odbojniki aż do uzyskania pozycji poziomej).